




HANDIGE TIPS OM JOUW PHENIX NEO BETER TE LATEN BRANDEN

VOOR HET AANMAKEN VAN VUUR

1. **VERWIJDER DE ASSEN** met het bijgeleverd schepje, voor elke stookbeurt.
2. **MAAK DE RUIT PROPER** indien dit nodig is: een zuivere ruit zal minder snel roetaanslag opnemen !
 - Indien de vervuiling van het glas niet te erg is, gebruik dan staalwol 00 of 000 of absorberend papier om roet te verwijderen.
 - Anders gebruik een specifiek product (zoals BG Clean).
3. **ZET DE OPENING VAN DE INLAAT VAN VERBRANDINGSLUCHT OP MAXIMUM :**  schuif de thermostaat hiervoor naar rechts.
4. **BEPAAAL DE WERKING VAN DE VENTILATIE (INDIEN U GEKOZEN HEEFT VOOR DEZE OPTIE)**
 - Draai met de knop van de snelheidsregelaar om de gewenste luchtstroom te verkrijgen.
 - Positie 0 voor een natuurlijke convectie (enkel indien de PHENIX NEO voorzien is van 4 warme lucht uitlaten).

BIJ HET AANMAKEN VAN VUUR

5. **HOE EEN GOED VUUR AANMAKEN ?**
 - Gebruik een **voldoende** hoeveelheid klein aanmaakhout en leg ook **enkele kleine** houtblokken in de brandkamer.
 - Verdeel deze houtblokken over de **volledige breedte** van de PHENIX NEO.
6. **SLUITEN VAN DE DEUR**
 - Indien de ontsteking moeilijk verloopt, til dan de glazendeur eventjes op (enkele cm maar).
 - Sluit na 5 minuten de deur volledig.

PS : LAAT NADIEN DE DEUR DICHT OM EEN TE GROTE HOEVEELHEID VAN VERBRANDINGSLUCHT TE VERMIJDEN : RISICO OP OVER VERHITTING EN SLIJTAGE VAN DE PHENIX NÉO !

7. HOGE TEMPERATUREN

Na het eerste halfuur kunt u bepalen via de thermostaat welk vuurintensiteit u verkiest. Behalve bij sterke trek, is het raadzaam om de thermostaat niet volledig te sluiten, om zo voldoende vuurintensiteit te garanderen zodat dit dan weer voor een goede verbranding zal zorgen. Na dit eerste half uur kan men pas de PHENIX NEO ruit optillen zodat men kan genieten van een echte open haard.

REGEL HET VLAMMENSPEL

8. TEMPERATUURREGELING

Na het eerste halfuur kunt met de thermostaatknop kiezen welk vuur intensiteit u wenst. Indien nodig kan de luchtregeling volledig gesloten worden. Een minimale luchtinlaat is altijd verzekerd !

9. BIJVULLING

- Ga pas over tot bij vulling van nieuw hout, enkel wanneer de vorige lading praktisch volledig is opgebrand en dit om overstoken te vermijden.
- Leg de nieuwe houtblokken over de volledige breedte van de PHENIX NEO.

10. KEUZE HOUT

Enkel met droog hout verkrijgen we een volledige verbranding. Houtblokken met een vochtigheidsgraad van maximaal 15% zijn ideaal. Hiermee bereiken we tal van voordelen zoals een propere ruit - een zuiver schoorsteenkanaal - een aanzienlijke verwarmingshitte - weinig assen om te verwijderen... U kan brandhout of gecompriemd brandhout gebruiken.

11. HOEVEELHEID BRANDHOUT

Wees altijd een «goede huisvader» bij het gebruik van de PHENIX NEO : overcapaciteit en het ongeschikte brandhout zullen de levensduur inkorten.

ZWARTE ROETAANSLAG OP HET BINNENWERK VAN UW HAARD IS EEN TEKEN VAN SLECHTE VERBRANDING.

ONDERHOUD

- Jaarlijks schoorsteenvegen (maar bij intensief gebruik en /of naargelang het gebruikte houtsoort, telkens vóór het stookseizoen).
- Jaarlijks onderhoud van de PHENIX NEO - nazicht van de dichtingen, insmeren van de kettingen.